



BE239

Tensímetro de correas



DETALLES DEL PRODUCTO

- Tensiómetro para correas
- Se usa para medir y ajustar la tensión de la correa de distribución
- Para usar en correas de vehículos en las que el fabricante especifica que la tensión debe ajustarse en un lugar específico de la correa entre las poleas
- Marcado gradual claro con botón estriado para proporcionar mediciones exactas
- Lecturas en valores de Nm
- Adecuado para correas con una anchura máxima de 12 mm
- Agiliza el proceso de instalación de la correa de distribución
- Se suministra en una caja con bandeja de foam

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto			
BE239	38 x 82 x 95 mm	95 mm	0.35 kg

Follow the Fish!

