




**4521N-00**

**Kugellager-Innenauszieher,  
brüniert, 5-7 mm**



## PRODUKTDDETAILS

- Aus Spezialstahl
- brüniert
- Zum Ausziehen von Kugellagern aus Gehäusen, Außenlagern, Buchsen und Öl-Dichtungen
- Der Schaft des Ausziehers verfügt über Schlitze (1-4), die gleichmäßiges Spreizen erlauben und für das sichere Entfernen des Kugellagers sorgen
- Zur Verwendung mit dem Abzieher 4522 oder dem Hammer 4523G oder 4524G
- Wird der Auszieher in den Kugellagerinnenring gesetzt und die Mutter gedreht, wird das Lager an der Innenseite gegriffen



**Follow the Fish!**



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Produkt         |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4521N-00</b> |                                                                                   | 5-7 mm                                                                            | 2                                                                                 | 30 mm                                                                               | 4522-1                                                                              | 40 g                                                                                |

**Follow the Fish!**



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)