




4521N-00

**Kugellager-Innenauszieher,
brüniert, 5-7 mm**



PRODUKTDDETAILS

- Aus Spezialstahl
- brüniert
- Zum Ausziehen von Kugellagern aus Gehäusen, Außenlagern, Buchsen und Öl-Dichtungen
- Der Schaft des Ausziehers verfügt über Schlitze (1-4), die gleichmäßiges Spreizen erlauben und für das sichere Entfernen des Kugellagers sorgen
- Zur Verwendung mit dem Abzieher 4522 oder dem Hammer 4523G oder 4524G
- Wird der Auszieher in den Kugellagerinnenring gesetzt und die Mutter gedreht, wird das Lager an der Innenseite gegriffen



Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt						
4521N-00		5-7 mm	2	30 mm	4522-1	40 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com