



R137E

Reserveskær til topsakse P34-37



PRODUKTOPLYSNINGER

- Reserveskær til topsakse
- 30 enheder pr. kasse

PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt			
R137E	P34-37	56 g	2 oz

Follow the Fish!

