



FF1A130
Chaves de caixa e acessórios de 1/2", 53 peças

DETALHES DO PRODUTO

- Chaves de caixa e acessórios de 1/2", 53 peças



ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto				
FF1A130	45 mm	543 mm	445 mm	7.66 kg

DEFINIR CONTEÚDO



Chave de caixa, 6 faces
7800SM-8



Chave de caixa, 6 faces
7800SM-9

Follow the Fish!





Chave de caixa, 6 faces
7800SM-10



Chave de caixa, 6 faces
7800SM-11



Chave de caixa, 6 faces
7800SM-12



Chave de caixa, 6 faces
7800SM-13



Chave de caixa, 6 faces
7800SM-14



Chave de caixa, 6 faces
7800SM-15



Chave de caixa, 6 faces
7800SM-16



Chave de caixa, 6 faces
7800SM-17



Chave de caixa, 6 faces
7800SM-18



Chave de caixa, 6 faces
7800SM-19



Chave de caixa, 6 faces
7800SM-21



Chave de caixa, 6 faces
7800SM-22



Chave de caixa, 6 faces
7800SM-23



Chave de caixa, 6 faces
7800SM-24



Chave de caixa, 6 faces
7800SM-27



Chave de caixa, 6 faces
7800SM-30

Follow the Fish!





Chave de caixa, 6 faces
7800SM-32



Chaves de caixa p/parafusos
TORX®
7809TORX-T20



Chaves de caixa p/parafusos
TORX®
7809TORX-T25



Chaves de caixa p/parafusos
TORX®
7809TORX-T27



Chaves de caixa p/parafusos
TORX®
7809TORX-T30



Chaves de caixa p/parafusos
TORX®
7809TORX-T40



Chaves de caixa p/parafusos
TORX®
7809TORX-T45



Chaves de caixa p/parafusos
TORX®
7809TORX-T50



Chaves de caixa p/parafusos
TORX®
7809TORX-T55



Chaves de caixa p/parafusos
TORX®
7809TORX-T60



Chaves de caixa p/parafusos
sextavados interior
7809M-5



5 mm -Chaves de caixa quadradas
de 1/2" para parafusos de cabeça
sextavada -180 mm
7809M-5-180



Chaves de caixa p/parafusos
sextavados interior
7809M-6



6 mm -Chaves de caixa quadradas
de 1/2" para parafusos de cabeça
sextavada -140 mm
7809M-6-140



Chaves de caixa p/parafusos
sextavados interior
7809M-7



7 mm -Chaves de caixa quadradas
de 1/2" para parafusos de cabeça
sextavada -100 mm
7809M-7-100

Follow the Fish!





Chaves de caixa p/parafusos sextavados interior
7809M-8



8 mm -Chaves de caixa quadradas de 1/2" para parafusos de cabeça sextavada -120 mm
7809M-8-120



Chaves de caixa p/parafusos sextavados interior
7809M-9



Chaves de caixa p/parafusos sextavados interior
7809M-10



10 mm -Chaves de caixa quadradas de 1/2" para parafusos de cabeça sextavada -140 mm
7809M-10-140



Chaves de caixa p/parafusos sextavados interior
7809M-12



Chaves de caixa p/parafusos sextavados interior
7809M-14



Chaves de caixa p/parafusos sextavados interior
7809M-17



Chaves de caixa p/parafusos sextavados interior
7809M-19



Roquete reversível 1/2". 72 dentes/5° de angulo de ação. Cabeça esguia para espaços estreitos
8150SL



Extensão articulada de 1/2"
SBS87S



Extensão articulada de 1/2"
SBS87



Extensor 1/2"
SBS83-3



Extensor 1/2"
SBS83-5



Extensor 1/2"
SBS83-10



Adaptador para condutor quadrado de 1/2" y chave de caixa de 3/4"
SBS89





Extensão articulada de 1/2"
8158-15



Extensão articulada de 1/2"
8158-10

Follow the Fish!

