



BE239 Remspänningsmätare



PRODUKTINFORMATION

- Remspänningsmätare
- Används för att mäta och ställa spänningen på kamremmen
- Ska användas för fordonsremmar där tillverkaren specificerar remspänningen som ska ställas in på en specifik plats på remmen mellan trissorna
- Tydlig stegvis märkning med en knapp för exakt mätning
- Gör monteringsprocessen för kamremmen snabbare
- Avläsningar i Nm-värden
- Lämplig för remmar med max. bredd 12 mm
- Levereras i låda med skumplastinlägg

PRODUKTATTRIBUT

Produkt			
BE239	38 x 82 x 95 mm	95 mm	0.35 kg

Follow the Fish!

